

 **BATTERIE**

- Le voyant du stylet devient orange et clignote lorsque sa batterie est faible et que vous devez le recharger.
- Branchez simplement le câble USB-C que vous utilisez avec votre Chromebook sur votre stylet pour le recharger.
 - Une charge de 30 secondes assure 30 minutes d'autonomie.
- Un voyant lumineux blanc se met à clignoter pour indiquer que la charge du stylet est en cours.
- Ce voyant cesse de clignoter une fois la charge du stylet terminée.

 **VEILLE ET ACTIVATION AUTOMATIQUES**

- Le stylet se met automatiquement en veille lorsque vous le posez ou cessez de l'utiliser.
- Le stylet se remet automatiquement en marche et est prêt à l'emploi lorsque vous le saisissez ou commencez à l'utiliser.

 **RANGEMENT ET TRANSPORT**

- Rangez et transportez votre stylet comme un stylo normal.
- Vous pouvez aussi le ranger dans le support pour Logitech Pen fixé sur votre Chromebook.

 **NETTOYAGE**

Pulvérisez du produit nettoyant sur un chiffon, puis essuyez le stylet.

- Ne pas pulvériser le produit directement sur le stylet.
- Utilisez des nettoyants à base d'eau contenant 70 % d'alcool isopropylique et 30 % d'eau.
- Ne pas utiliser d'autres nettoyants à base d'alcool ni d'eau de Javel.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site support.logi.com/hc/fr