

Utilizzo di Dropbox per il backup automatico dei video Alert nel cloud

Che cos'è Dropbox?

Dropbox è un servizio di archiviazione che consente di accedere ovunque a fotografie, documenti e video (inclusi i filmati di videosorveglianza di Logitech Alert) e di condividere tali elementi in tutta semplicità. Dropbox esegue il backup automatico di file in qualsiasi formato in un server offsite protetto del cloud.

Il seguente documento descrive il processo di archiviazione dei filmati di videosorveglianza dal PC in uso al cloud. Tale processo garantisce la massima sicurezza. Non ci si dovrà più preoccupare in caso di furto della telecamera o del PC: i filmati di videosorveglianza vengono automaticamente caricati in un server sicuro protetto da password nel cloud e sono accessibili pressoché ovunque. I primi 2 GB di archiviazione in Dropbox sono gratuiti. Sono inoltre disponibili abbonamenti per un massimo di 100 GB di spazio.

Quanto spazio è necessario?

La scheda microSD da 2 GB fornita con la telecamera Logitech Alert è in grado di archiviare fino a 1 settimana di materiale video*, di cui viene eseguito il backup nel PC in uso in modalità di connessione alla rete. Con l'aggiunta di Dropbox, tali video vengono automaticamente caricati nel cloud.

Il grafico sottostante consente di determinare il piano di archiviazione Dropbox più adatto in base al numero di telecamere di cui si dispone e all'intervallo di tempo durante cui si desidera mantenere il backup nel cloud.

		Intervallo di conservazione del materiale archiviato†					
		1 giorno	1 settimana	2 settimane	1 mese	6 mesi	1 anno
Numero di telecamere	1	Free	Free	Pro 50	Pro 50	Pro 50	Pro 100
	2	Free	Pro 50	Pro 50	Pro 50	Pro 100	N/D
	3	Free	Pro 50	Pro 50	Pro 50	N/D	N/D
	4	Free	Pro 50	Pro 50	Pro 50	N/D	N/D
	5	Free	Pro 50	Pro 50	Pro 50	N/D	N/D
	6	Free	Pro 50	Pro 50	Pro 50	N/D	N/D

Pro50 is \$9.99 USD per month; Pro100 is \$19.99 USD per month

† È necessario eseguire il download del client e disporre di un account Dropbox. Soggetto a termini, condizioni e limitazioni di Dropbox. L'offerta di servizi, le dimensioni di archiviazione e i prezzi sono soggetti a modifica senza preavviso.

*L'archiviazione di una settimana di materiale su una scheda da 2 GB si basa sulla quantità di video e audio acquisiti o registrati in una tipica ubicazione domestica (porta di ingresso, balcone e così via).

Installazione di Dropbox

1. Visitare il sito Web all'indirizzo www.dropbox.com. Fare clic su Download Dropbox (Scarica Dropbox).




2. Viene visualizzata una schermata che richiede se si desidera eseguire o salvare il file di installazione. Fare clic su Esegui. Dopo l'inizializzazione del software di installazione, una seconda schermata richiede se si desidera eseguire il software. Fare clic su Esegui.



3. Viene visualizzata la procedura di installazione guidata di Dropbox. Fare clic su Install (Installa).




Attendere il completamento del processo di installazione di Dropbox. L'operazione potrebbe richiedere qualche minuto.



4. Quando viene visualizzata la schermata con l'opzione I don't have a Dropbox account (Non dispongo di un account Dropbox) selezionata automaticamente, fare clic sul pulsante Next (Avanti).




5. Completare la schermata di configurazione di Dropbox.



6. Selezionare la dimensione di archiviazione Dropbox desiderata. Per impostazione predefinita viene selezionata l'opzione 2 GB, che corrisponde all'archiviazione gratuita. Selezionare l'opzione desiderata e fare clic su Next (Avanti).



7. Scegliere il tipo di installazione. Per impostazione predefinita viene selezionata l'installazione tipica. Selezionare l'opzione desiderata e fare clic su Install (Installa).



8. Viene visualizzata la schermata iniziale di Dropbox, in cui viene indicato che nella cartella Documenti è stata creata la sottocartella Dropbox.




9. L'operazione è conclusa: il sistema Logitech Alert in uso è ora configurato per l'utilizzo con Dropbox. Si consiglia di fare clic sul pulsante Next (Avanti) per completare la presentazione di Dropbox.

Impostazione di una cartella Logitech Alert per l'archiviazione Dropbox nel cloud

Affinché i file vengano automaticamente archiviati in Dropbox, è necessario modificare le impostazioni di archiviazione di Logitech Alert Commander.

1. Se Alert Commander non è in esecuzione, avviare l'applicazione.

2. Fare clic sull'icona Impostazioni e scegliere Spazio di archiviazione > Computer.



3. Fare clic sul pulsante Sfoglia e individuare la sottocartella My Dropbox in Documenti. Quando la cartella My Dropbox è selezionata, fare clic su Nuova cartella.



4. Assegnare il nome Registrazioni Logitech Alert alla cartella e fare clic su OK. Quando viene visualizzata nuovamente la finestra Cerca cartella, nella cartella Dropbox sarà disponibile la nuova sottocartella Registrazioni Logitech Alert.



5. Fare clic su OK per uscire.

6. Se si sceglie di archiviare 2 GB di materiale video in Dropbox, è necessario impostare lo spazio di archiviazione video sul valore corrispondente in Alert Commander. Fare clic sul dispositivo di scorrimento Regola archiviazione video e posizionarlo su 2 GB.



IMPORTANTE Affinché sia possibile eseguire l'archiviazione nel cloud, è necessario che nel PC in uso siano in esecuzione sia Logitech Alert Commander sia Dropbox. Se una delle due applicazioni non è in esecuzione, il video non verrà archiviato nel cloud.