



取扱説明書

Logicool® LS1t Laser Mouse


ロジクール LS1t レーザーマウス



型番 : LS-1t

パッケージ内容


1. マウス本体
2. 取扱説明書(本書)
3. 保証規定
4. 保証書 (パッケージ裏面に貼付)




マウスソフトウェアをダウンロード

ズームや水平スクローリング、ボタン割り当ての変更を含めたマウス機能を強化するために、次のサイトから無料マウスソフトウェアをダウンロードしてください (<http://www.logicool.co.jp/support/lsl>)。マウスソフトウェアをインストール後、Windowsシステムトレイのキーボード/マウスロゴ、またはMacの [システム環境設定] のロジクールロゴをダブルクリックして起動します。

1



2




マウスのセットアップ

1. パソコンの電源を入れます。
 2. マウスケーブルをUSBポートに接続し、システムのデフォルトドライバーがインストールされるまで待ちます。
- これで、左右マウスボタンのクリック、ホイールを使った上下スクロールなどの基本的なマウス機能を利用できるようになりました。

トラブルシューティング

マウスが反応しない場合。

1. マウスがパソコンのUSBポートに接続されていることを確認してください。既に接続されている場合、別のUSBポートで試してみてください。
2. カーソルの動きが遅い、または途切れる場合、マウスを別の表面で使用してみてください。例えば、暗い、光沢のある表面はカーソル動作に影響を及ぼす場合があります。



マウスの各機能

1. チルトホイール+ズーム スクロールホイールを左右に傾けて、水平スクロールを行います。

この機能を使うと、大きい画像またはスプレッドシートを表示する際便利です。

- **Windows®** : スクロールホイールをクリックしてから、スクロールホイールを回転させてズームイン/アウトをすることができます。任意のマウスボタンをクリックすると、ズーム機能が終了します。
- **Mac** : スクロールホイールを押下すると、ミッションコントロールが有効になります。これらの機能を有効にするには、マウスソフトウェアをインストールする必要があります。

2. 左右ボタン ボタンやスクロールホイールの割り当てをカスタマイズするには、マウスソフトウェアを起動してください。

最新のソフトウェアを入手するには、<http://www.logicool.co.jp/support/ls1>にアクセスしてください。

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- ・ 製品の保証書
- ・ パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- ・ Windows、Macのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- ・ 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

☎ Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>



www.logicool.co.jp

©2013 Logitech, Logicool. All rights reserved.

株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。

記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。

ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

Apple、MacおよびMacintoshは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

620-005402.002