



AnyAngle™

Protective case with any-angle stand




Setup Guide


Contents

English	3	Suomi	53
Deutsch	8	Ελληνικά	58
Français	13	По-русски	63
Italiano	18	Magyar	68
Español	23	Česká verze	73
Português	28	Po polsku	78
Nederlands	33	Slovenčina	83
Svenska	38	Türkçe	88
Dansk	43	93	العربية
Norsk	48		

Know your product




1. Camera and microphone hole
2. Volume control buttons
3. Holes for access to charging port and speakers
4. On/off button
5. iPad holder
6. Cut out for access to headphone socket
7. Foldable hinge
8. Protective cover
9. Product documentation




Setting up and using the folio with your iPad

Setting up your folio

1. Open the folio and insert your iPad into the protective shell:




2. Push your iPad down:




Using your iPad

When you want to start using your iPad, flip the cover open:



Opening the folio wakes your iPad.


When you're finished, closing the folio puts your iPad into sleep mode:




Keep the folio closed for travel.

Folding and adjusting


When open, fold the cover down to make a stand for your iPad:



You can also lay your folio flat to hold your iPad easily with one hand:




You can adjust the viewing angle in the range 20° - 70° for FaceTime® video calling, browsing or typing:




When flat, you can turn your iPad to portrait orientation for easy reading.

Detaching your iPad

To detach your iPad from the folio, bend back one of the iPad holder corners:



Your iPad is then released:



Visit Product Support

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new protective case.

Browse online articles for setup help, usage tips, and information about additional features.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content including:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Troubleshooting

My iPad won't wake when I open the folio, and doesn't go into sleep mode when I close it.

- Make sure your iPad is inserted in the iPad holder the right way.


When your iPad is inserted correctly, the camera on your iPad should line up with the camera and microphone hole on the folio (see "Know your product"). In landscape orientation, the Home button should be on your right-hand side.

What do you think?


Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

Produkt auf einen Blick




1. Kamera- und Mikrofonöffnung
2. Lautstärkereger
3. Vorbohrung für Zugriff auf Ladeanschluss und Lautsprecher
4. Ein-/Ausshalter
5. iPad-Halterung
6. Aussparung für Zugriff auf Kopfhörerausgang
7. Verstellbare Halterung
8. Schutzabdeckung
9. Dokumentation




Einrichten und Verwenden des Folios mit dem iPad

Einrichten Ihres Folios

1. Öffnen Sie das Folio und setzen Sie das iPad in die Schutzhülle ein.




2. Drücken Sie das iPad nach unten.




Verwenden Ihres iPads

Wenn Sie Ihr iPad nutzen möchten, klappen Sie das Cover um:



Beim Öffnen des Folios wird Ihr iPad eingeschaltet.


Wenn Sie fertig sind, wird Ihr iPad beim Schließen des Folios in den Energiesparmodus versetzt:




Halten Sie das Folio bei Reisen geschlossen.

Aufklappen und Verstellen


Klappen Sie das geöffnete Cover nach unten, um für Ihr iPad eine Halterung zu machen:



Für FaceTime®-Videogespräche, zum Surfen oder Tippen können Sie den Blickwinkel im Bereich 20°–70° einstellen:




Sie können das Folio auch flach ablegen, damit Sie Ihr iPad problemlos mit einer Hand halten können:




In flacher Position können Sie Ihr iPad für angenehmeres Lesen im Hochformat einstellen.

Herausnehmen Ihres iPads

Wenn Sie das iPad aus dem Folio herausnehmen möchten, biegen Sie eine der Eckhalterungen nach hinten:



Ihr iPad lässt sich dann herausnehmen:



Besuchen Sie die Seiten der technischen Hotline

Hier erhalten Sie weitere Informationen und haben Zugriff auf den Online-Kundendienst für Ihr Produkt. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und besuchen Sie die Seiten der technischen Hotline, um mehr über Ihr neues Schutzcase herauszufinden.

Durchsuchen Sie Online-Artikel zur Unterstützung beim Einrichten, für Tipps zur Nutzung und für Informationen zu weiteren Funktionen.

In unseren Community-Foren können Sie mit anderen Benutzern Kontakt aufnehmen und sich Tipps holen, Fragen stellen und Ihre Problemlösungen mit anderen teilen.

Die Seiten der technischen Hotline bieten ein umfangreiches Informationsangebot:

- Tutorials
- Fehlerbehebung
- Support-Community
- Online-Bedienungsanleitungen
- Garantieinformationen
- Ersatzteile (falls verfügbar)

Besuchen Sie die Seite:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Fehlerbehebung

Mein iPad schaltet sich beim Öffnen des Folios nicht ein und wird nicht in den Energiesparmodus versetzt, wenn ich es schließe.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPad richtig herum in der Halterung sitzt.


Bei richtiger Befestigung passt die Kamera Ihres iPads genau durch die Kamera- und Mikrofonöffnung am Folio (siehe „Produkt auf einen Blick“). Im Querformat befindet sich die Home-Taste auf der rechten Seite.

Ihre Meinung ist gefragt.


Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

www.logitech.com/ithink

Présentation du produit




1. Trou pour le microphone et la caméra
2. Boutons de réglage du volume
3. Ouvertures permettant d'accéder au port de chargement et aux haut-parleurs
4. Bouton Marche/Arrêt
5. Support pour iPad
6. Découpe permettant d'accéder à la prise du casque
7. Charnière pliable
8. Étui de protection
9. Documentation sur le produit




Configuration et utilisation de l'étui avec votre iPad

Configuration de l'étui

1. Ouvrez l'étui et insérez votre iPad dans la coque de protection:




2. Appuyez sur l'iPad:




Pour utiliser votre iPad

Lorsque vous souhaitez utiliser votre iPad, faites basculer la couverture:



L'ouverture de l'étui sort votre iPad du mode veille.


Une fois que vous avez terminé, fermez l'étui pour mettre votre iPad en mode veille:




Maintenez l'étui fermé lors de vos déplacements.

Pliage et réglage


Pliez la couverture de façon à transformer l'étui en support pour votre iPad:



Vous pouvez placer votre iPad à un angle compris entre 20° et 70° selon votre usage: appels vidéo FaceTime®, navigation ou saisie.




Mettre l'étui à plat vous permet d'utiliser aisément votre iPad d'une seule main:




Quand l'étui est à plat, vous pouvez mettre votre iPad en mode portrait pour une lecture plus confortable.

Retrait de l'iPad

Pour retirer votre iPad de l'étui, inclinez l'une des attaches d'angle vers l'arrière:



Votre iPad est alors libre:



Assistance

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Assistance pour en savoir plus sur votre nouvel étui de protection.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation et des informations sur les fonctions supplémentaires.

Connectez-vous avec d'autres utilisateurs sur les forums de la communauté pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Les pages d'assistance vous offrent un large éventail de contenus:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Dépannage

Mon iPad reste en mode veille lors de l'ouverture de l'étui, et ne s'éteint pas lors de la fermeture de l'étui.

- Assurez-vous que votre iPad est inséré dans le bon sens dans le support pour iPad.


Lorsque votre iPad est correctement inséré, l'appareil photo et le microphone doivent apparaître à travers les ouvertures correspondantes de l'étui (consultez la section "Présentation du produit"). En mode paysage, le bouton Home doit se situer à droite.

Qu'en pensez-vous?


Veillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

Panoramica del prodotto




1. Telecamera e foro per il microfono
2. Pulsanti per il controllo del volume
3. Fori per accesso alla porta di ricarica e agli altoparlanti
4. Pulsante di accensione/spegnimento
5. Supporto per iPad
6. Intaglio per accesso alla presa delle cuffie
7. Cerniera pieghevole
8. Cover protettiva
9. Documentazione del prodotto




Installazione e utilizzo di Folio con l'iPad

Installazione di Folio

1. Aprire la cover e inserire l'iPad al suo interno:




2. Premere l'iPad verso il basso:




Utilizzo dell'iPad

Quando vuoi iniziare a usare l'iPad, apri la cover:



Aprendo la cover, l'iPad si attiva.


Quando hai finito, chiudendo la cover si attiva la modalità di sospensione dell'iPad:




Tieni chiusa la cover durante gli spostamenti.

Ripiegatura e regolazione


Dopo averla aperta, ripiega la cover per creare un sostegno per l'iPad:



Puoi regolare l'angolo di visualizzazione tra 20° e 70° per fare videochiamate con FaceTime®, navigare o digitare:




Puoi anche appiattire la cover per tenere facilmente l'iPad con una mano:




Con la cover piatta puoi cambiare l'orientamento dell'iPad in verticale per leggere più facilmente.

Rimozione dell'iPad

Per staccare l'iPad da Folio, piegare all'indietro uno dei supporti ad angolo:



L'iPad viene così separato da Folio:



Consultazione del supporto prodotto

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per ulteriori informazioni sulla tua nuova cover protettiva, visita la sezione del supporto tecnico.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Supporto tecnico, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare l'indirizzo:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Risoluzione dei problemi

L'iPad non si attiva quando apro Folio e non viene attivata la modalità di sospensione quando lo chiudo.

- Verificare che l'iPad sia inserito nel senso giusto nell'apposito supporto.

Quando l'iPad è inserito correttamente, la fotocamera è allineata con il foro per la fotocamera e il microfono della cover (vedere Panoramica del prodotto). Con l'orientamento orizzontale, il pulsante Home deve trovarsi sul lato destro.


Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento.


Grazie per avere acquistato questo prodotto.

www.logitech.com/ithink

Componentes del producto




1. Cámara y orificio de micrófono
2. Botones de control de volumen
3. Orificios de acceso a puerto de carga y altavoces
4. Botón de encendido
5. Soporte para iPad
6. Borde recortado para acceso a toma de auriculares
7. Bisagra
8. Tapa protectora
9. Documentación del producto




Preparación y uso del folio con el iPad

Preparación del folio

1. Abre el folio e inserta el iPad en la carcasa protectora:




2. Empuja el iPad hacia abajo:




Uso del iPad

Para empezar a usar tu iPad, levanta la tapa:



Al abrir el folio, se activa el iPad.


Cuando termines de usarlo, al cerrar el folio el iPad pasa al modo de suspensión:




Mantén el folio cerrado durante tus desplazamientos.

Plegar y ajustar


Abre el folio y pliega la tapa hacia abajo para que sirva de soporte al iPad:



Puedes ajustar el ángulo de visión entre 20° y 70° para videoconferencias con FaceTime®, navegar o escribir:




También puedes mantener el folio horizontal para sujetar el iPad fácilmente con una sola mano:




En horizontal, puedes orientar el iPad del modo más conveniente para la lectura.

Desacoplar el iPad

Para desacoplar el iPad del folio, dobla hacia atrás una de las esquinas de soporte del iPad:



Así se puede extraer el iPad.



Visita Asistencia al producto

Encontrarás más información y asistencia en línea para tu producto. Dedica un momento a visitar la sección de asistencia al producto para averiguar más sobre tu nueva funda protectora.

Lee artículos en línea y encuentra información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales.

Ponte en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

Allí encontrarás una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Ve a:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Resolución de problemas

El iPad no se activa al abrir el folio, y no pasa al modo de suspensión al cerrarlo.

- Asegúrate de que has insertado el iPad en el soporte para iPad de la forma correcta.


Si está bien insertado, la cámara del iPad estará alineada con el orificio para la cámara en el folio (consulta la sección “Componentes del producto”). En orientación horizontal, el botón de inicio debería estar situado a la derecha.

¿Cuál es tu opinión?


Nos gustaría conocerla, si puedes dedicarnos un minuto. Te agradecemos la adquisición de nuestro producto.

www.logitech.com/ithink

Conheça o seu produto




1. Orifício da câmara e do microfone
2. Botões de controlo de volume
3. Orifícios para aceder à porta de carregamento e aos altifalantes
4. Botão ligar/desligar
5. Suporte iPad
6. Reentrância para acesso à tomada do auscultador
7. Dobradiça articulada
8. Tampa de protecção
9. Documentação do produto




Configurar e utilizar o folio com o seu iPad

Configurar o seu folio

1. Abra o folio e introduza o iPad no estojo protector:




2. Empurre o iPad para baixo:




Utilizar o seu iPad

Quando quiser começar a utilizar o seu iPad, levante a capa do folio:



Abrir o folio activa o seu iPad.


Quando terminar, feche o folio para colocar o iPad em modo de suspensão.




Mantenha o folio fechado para transportar.

Dobrar e ajustar


Quando aberto, dobre a capa para formar um suporte para o iPad:



Pode ajustar o ângulo de visualização no intervalo entre 20° - 70° para chamadas de vídeo do FaceTime®, navegação e escrita:




Também pode colocar o folio na horizontal para segurar o iPad facilmente com uma mão:




Na horizontal, pode rodar o iPad para a orientação vertical para uma leitura mais fácil.

Remover o seu iPad

Para remover o seu iPad do folio, dobre para trás um dos cantos do suporte do iPad:



O seu iPad fica então solto:



Visite o Suporte do produto

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Reserve algum tempo para visitar o Suporte do produto e conhecer melhor o seu novo estojo de protecção.

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização e informações relativas a funcionalidades adicionais.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

No Suporte do produto encontrará uma grande variedade de conteúdos, incluindo:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Aceda a:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Resolução de problemas

O meu iPad não é activado quando abro o folio e não entra em modo de suspensão quando o fecho.

- Certifique-se de que o seu iPad está introduzido no suporte do iPad na direcção correcta.


Quando o iPad está inserido na posição correcta, a câmara do iPad deverá estar alinhada com a câmara e o orifício do microfone no folio (consulte "Conhecer o seu produto"). Na orientação horizontal, o botão Início deverá estar à direita.

Qual a sua opinião?


Despenda um minuto para nos dar a sua opinião.
Obrigado por adquirir o nosso produto.

www.logitech.com/ithink

Ken uw product




1. Uitsparing voor camera en microfoon
2. Volumeknoppen
3. Gaten voor oplaadpoort en speakers
4. Aan/uit-knop
5. iPad-houder
6. Uitsparing voor koptelefoonaansluiting
7. Opvouwbare scharnier
8. Beschermende klep
9. Handleiding




Het folio opzetten en gebruiken met uw iPad

Uw folio opzetten

1. Open het folio en plaats uw iPad in de beschermende behuizing:




2. Druk uw iPad omlaag:




Uw iPad gebruiken

Wanneer u uw iPad wilt gebruiken, klapt u de cover open:



Wanneer u het folio opent, wordt uw iPad actief.


Wanneer u klaar bent en u het folio sluit, wordt de iPad in slaapstand gezet:




Houd het folio gesloten voor onderweg.

Opvouwen en aanpassen


Wanneer de cover is opengeslagen, vouwt u de cover naar beneden om een houder voor uw iPad te maken:



In de weergavestand kunt u uw iPad in een gezichtshoek zetten in een bereik van 20° - 70° voor FaceTime® bellen met beeld, browsen of typen:




U kunt uw folio plat neerleggen om uw iPad gemakkelijk met één hand gebruiken:




Wanneer uw iPad plat ligt, kunt u wisselen naar de staande positie voor goede leesbaarheid.

Uw iPad losmaken

Buig een van de hoeken van de iPad-houder naar achteren om uw iPad uit het folio los te maken:



Uw iPad wordt nu vrijgegeven:



Bezoek de productondersteuning

Online vindt u meer informatie over en ondersteuning voor uw product. Neem even de tijd om naar de productondersteuning te gaan om meer te weten te komen over uw beschermende case.

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips en informatie over extra functies.

Kom in contact met andere gebruikers in onze communityforums om adviezen te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

Bij de productondersteuning vindt u een breed scala aan inhoud zoals:

- Studielessen
- Problemen oplossen
- Ondersteuningscommunity
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)

Ga naar:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Probleemoplossing

Mijn iPad wordt niet actief als ik het folio open en wordt niet in de slaapstand gezet als ik het sluit.

- Zorg dat uw iPad met de juiste kant in de houder is geplaatst.


Als uw iPad juist wordt geplaatst, is de camera op uw iPad uitgelijnd met het gat voor de camera en microfoon op het folio (raadpleeg 'Ken uw product'). In de liggende positie moet de Home-toets aan de rechterkant zich aan de rechterkant bevinden.

Wat vindt u ervan?


Neem even de tijd om ons je mening te geven.
Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.

www.logitech.com/ithink

Produktöversikt




1. Kamera och mikrofonhål
2. Volymknappar
3. Öppningshål för åtkomst till laddningsport och högtalare
4. Av/På-knapp
5. iPad-hållare
6. Öppning för åtkomst till hörlursuttag
7. Vikbart gångjärn
8. Skyddande lock
9. Bruksanvisning




Montera och använda folion tillsammans med din iPad

Montera folion

1. Öppna folion och tryck fast din iPad i det skyddande skalet:




2. Tryck ner iPad-enheten:




Använda din iPad

När du vill använda din iPad öppnar du bara locket:




Din iPad aktiveras när du öppnar folion.
Stäng locket när du är klar, så försätts din iPad i viloläge:




Håll folion stängd under resor.

Vika ihop och justera


När folion är öppen, kan du vika ner locket så att det fungerar som ett ställ för din iPad:



Du kan placera enheten i vilken vinkel som helst mellan 20° och 70° för FaceTime®, videosamtal eller för att skriva:




Du kan även låta folion vara platt och enkelt hålla iPad-enheten med en enda hand:




Om folion är platt, kan du placera iPad-enheten i orienteringen stående (porträtt) för att underlätta läsning.

Ta loss iPad-enheten

Du tar loss iPad-enheten från folion genom att böja ett av iPad-hållarens hörn bakåt:



Detta lösgör iPad-enheten:



Besök produktsupporten

Det finns mer produktinformation och support på Internet. Gå till produktsupporten och ägna en liten stund åt att läsa mer om ditt nya skyddande fodral.

I artiklarna på Internet hittar du konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner.

Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

I produktsupporten finns massor av information, bland annat:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Elektronisk dokumentation
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Gå till:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Felsökning

iPad aktiveras inte när folion öppnas och går inte in i viloläge när den stängs.

- Se till att iPad-enheten är placerad på rätt sätt i iPad-hållaren.


Kameran på iPad ska ligga i linje med kamera- och mikrofonshållet på folion, om du har satt in din iPad-enhet korrekt. (Se Produktöversikt) Vid liggande orientering (landskap) ska hemknappen befinna sig till höger.

Vad tycker du?


Ägna gärna en minut åt att berätta för oss. Tack för att du valde vår produkt.

www.logitech.com/ithink

Oversigt over produktet




1. Hul til kamera og mikrofon
2. Knapper til lydstyrkeregulering
3. Huller til opladerstik og højtalere
4. Tænd/sluk
5. iPad -holder
6. Kan klippes ud så du har adgang til stikket til hovedtelefonerne
7. Hængsel som kan foldes
8. Beskyttelsesdæksel
9. Vejledning




Konfiguration og brug af tastaturomslaget sammen med en iPad

Konfiguration af tastaturomslaget

1. Åbn omslaget, og skub iPad-enheden ind i det beskyttende lag:




2. Skub iPad-enheden helt ned:




Brug af iPad-enheden

Åbn omslaget når du vil bruge din iPad:



Når du åbner omslaget, aktiveres iPad-enheden.


Når du er færdig og lukker omslaget, sættes iPad-enheden i dvale:




Hold omslaget lukket når du tager det med på farten.

Foldning og justering


Når du åbner omslaget, kan du folde det til en holder til din iPad:



Du kan også lægge omslaget helt ind til iPad-enheden så det er nemt at holde den i én hånd:




Du kan justere holderens vinkel i området 20° - 70° så du kan føre videosamtaler i FaceTime®, surfe eller skrive:




Når omslaget ligger fladt ind til iPad-enheden, kan du vende den til stående stilling så det er nemmere at læse.

Sådan fjernes iPad-enheden

Bøj et af hjørnerne på iPad-holderen tilbage for at fjerne enheden fra omslaget:



Din iPad er nu taget af:



Besøg produktsupportsiden

På nettet kan du finde support samt yderligere oplysninger om produktet. Brug lidt tid på vores produktsupportside, og læs mere om dit nye beskyttelsesetui.

Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug og oplysninger om andre funktioner.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

I produktsupport finder du en bred vifte af indhold, herunder:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis de forefindes)

Gå til:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Problemløsning

iPad-enheden aktiveres ikke når jeg åbner omslaget, og den sættes ikke i dvale når jeg lukker det.

- Sørg for at iPad-enheden vender rigtigt i holderen.

Når iPad-enheden vender rigtigt i holderen, bør kameraet på iPad-enheden sidde ud for omslagets kamera- og mikrofonhul (se "Oversigt over produktet"). I liggende stilling skal knappen Hjem sidde til højre.


Hvad synes du?

Brug et øjeblik på at fortælle os hvad du synes.


Tak fordi du købte vores produkt.

www.logitech.com/ithink

Bli kjent med produktet




1. Kamera og mikrofonhull
2. Volumknapper
3. Hull for tilgang til ladeport og høytalere
4. På/av-knapp
5. iPad-holder
6. Laget for tilgang til hodetelefonkontakt
7. Brettbar Hinge
8. Beskyttende deksel
9. Produktdokumentasjon




Konfigurere og bruke Folio med iPad

Konfigurere Folio

1. Åpne omslaget og sett iPad inn i det beskyttende etuiet:




2. Trykk iPad ned:




Bruke iPad

- Åpne dekkelet når du vil starte å bruke iPad:




- Når du åpner omslaget, våkner iPad.
Når du er ferdig og lukker omslaget, går iPad i hvilemodus:




- Ha omslaget lukket når du er på farten.

Brette og justere


Når omslaget er åpent, kan du brette det for å lage et stativ for iPad:



Du kan justere visningsvinkelen innenfor et område fra 20° til 70° når du fører videosamtaler med FaceTime®, surfer på nettet eller skriver:




Du kan også holde omslaget flatt for å gjøre det enklere å holde iPad med én hånd.




Når omslaget er flatt, kan du også snu iPad i stående retning for å gjøre det enklere å lese.

Ta ut iPad

Hvis du vil ta iPad ut av omslaget, bøyer du et av hjørnene på holderen bakover:



iPad blir deretter frigitt:



Gå til produktstøtte

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Gå til produktstøtte for å lese mer om det nye beskyttende etuiet.

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Du finner et bredt utvalg materiale i produktstøtte, inkludert:

- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefelleskap
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Gå til:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Feilsøking

iPad våkner ikke når jeg åpner Folio, og går ikke i hvilemodus når jeg lukker den.

- Pass på at iPad står riktig vei i iPad-holderen.


Når iPad er satt inn riktig, skal kameraet være på linje med kamera- og mikrofonhullet i etuiet (se Bli kjent med produktet). I liggende posisjon skal Hjem-knappen være på høyre side.

Hva synes du?


Fortell oss det, det tar ikke lang tid.
Takk for at du handlet hos oss.

www.logitech.com/ithink

Tunne tuotteesi




1. Kameran ja mikrofonin aukko
2. Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
3. Aukot latausportin ja kaiuttimien käyttöä varten
4. Virtapainike
5. iPadin paikka
6. Lovi kuulokeliitännän käyttöä varten
7. Taitettava sarana
8. Suojaava kansi
9. Tuotteen dokumentaatio




Suojakotelon käyttöönotto ja käyttäminen iPadin kanssa

Suojakotelon käyttöönotto

1. Avaa kotelo ja kiinnitä iPad suojakuoreen:




2. Paina iPadia




iPadin käyttäminen

Kun haluat aloittaa iPadin käytön, käännä kotelo auki:



Suojakotelon avaaminen palauttaa iPadin lepotilasta.


Kun olet valmis, kotelon sulkeminen asettaa iPadin lepotilaan:




Pidä kotelo suljettuna, kun kuljetat laitetta.

Taittaminen ja säätäminen


Kun kotelo on auki, taita se alaspäin, jotta siitä tulee iPadin jalusta:



Voit säätää katselukulmaa välillä 20–70° FaceTime®-videopuheluita, selaamista tai kirjoittamista varten:




Voit myös asettaa kotelon vaaka-asentoon, joten voit pidellä iPad-laitettasi helposti yhdellä kädellä:




Kun kotelo on vaaka-asennossa, voit kääntää iPadin pystyasentoon vaivatonta lukemista varten.

iPadin irrottaminen

Irrota iPad kotelosta taivuttamalla jompaakumpaa pidikeykulmaa taaksepäin.



Tällöin iPad vapautuu kotelosta.



Tuotetuki

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu tuotetukeen ja saat lisätietoja uudesta suojakotelostasi.

Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista.

Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Tuotetuen laajaan valikoimaan kuuluvat muun muassa:

- opetusohjelmat
- vianmäärittäminen
- tukiyhteisö
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla).

Siirry osoitteeseen

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Vianmääritys

iPad ei palaudu lepotilasta, kun kotelo avataan, eikä siirry lepotilaan, kun kotelo suljetaan.

- Tarkista, että iPad on asetettu pidikkeeseen oikein.

Kun iPad on asetettu oikein, iPadin kamera on kotelossa olevan kameran ja mikrofoniin aukon kohdalla (katso kohtaa Tunne tuotteesi).


Kun iPad on vaaka-asennossa, Koti-painike on oikeassa reunassa.

Mitä mieltä olet?


Käytä hetki ja kerro mielipiteesi.
Kiitos, että ostit tuotteemme.

www.logitech.com/ithink

Γνωριμία με το προϊόν




1. Οπές για την κάμερα και το μικρόφωνο
2. Πλήκτρα ελέγχου έντασης ήχου
3. Ανοίγματα για πρόσβαση στη θύρα φόρτισης και τα ηχεία
4. Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
5. Βάση στήριξης για iPad
6. Άνοιγμα για πρόσβαση στην υποδοχή ακουστικών
7. Αναδιπλούμενη άρθρωση
8. Προστατευτικό κάλυμμα
9. Τεκμηρίωση προϊόντος




Ρύθμιση και χρήση της θήκης με το iPad σας

Ρύθμιση της θήκης σας

1. Ανοίξτε τη θήκη και τοποθετήστε το iPad μέσα στο προστατευτικό περίβλημα:




2. Πιέστε το iPad προς τα κάτω:




Χρήση του iPad

Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το iPad σας, ανοίξτε το κάλυμμα:



Με το άνοιγμα της θήκης, το iPad ενεργοποιείται.


Όταν τελειώσετε, κλείστε τη θήκη για να αναστείλετε τη λειτουργία του iPad:




Η θήκη συνιστάται να είναι κλειστή όταν μετακινείστε.

Δίπλωμα και ρύθμιση


Όταν είναι ανοικτό, διπλώστε το κάλυμμα προς τα κάτω για να σχηματίσετε μια βάση για το iPad σας:



Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία θέασης μεταξύ 20° – 70° για κλήσεις βίντεο FaceTime®, περιήγηση στο Internet ή πληκτρολόγηση:




Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τη θήκη σε επίπεδη θέση για να κρατάτε εύκολα το iPad με το ένα χέρι:




Όταν η θήκη είναι επίπεδη, μπορείτε να περιστρέψετε το iPad σε κατακόρυφο προσανατολισμό για άνετη ανάγνωση.

Αφαίρεση του iPad

Για να αφαιρέσετε το iPad σας από τη θήκη, διπλώστε προς τα πίσω μία από τις γωνίες υποδοχής του iPad:



Στη συνέχεια, το iPad σας αποδεσμεύεται:



Μετάβαση στην Υποστήριξη προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να επισκεφθείτε την Υποστήριξη προϊόντων και να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα θήκη προστασίας σας.

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης και πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας, για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στην Υποστήριξη προϊόντων, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη σελίδα:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το iPad δεν ενεργοποιείται όταν ανοίγω τη θήκη και δεν μεταβαίνει στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν την κλείνω.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το iPad στη βάση στήριξης για iPad.


Όταν το iPad έχει τοποθετηθεί σωστά, η κάμερα του iPad θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα ανοίγματα της θήκης για την κάμερα και το μικρόφωνο (ανατρέξτε στην ενότητα «Γνωριμία με το προϊόν»). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό, το κουμπί αφητηρίας πρέπει να βρίσκεται στα δεξιά.

Ποια είναι η γνώμη σας;


Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.

www.logitech.com/ithink

Знакомство с продуктом




1. Отверстие для камеры и микрофона
2. Кнопки регулировки громкости
3. Отверстия для доступа к порту зарядки и колонкам
4. Кнопка включения и отключения
5. Держатель iPad
6. Прорезь для доступа к разъему наушников
7. Шарнирная конструкция
8. Защитная крышка
9. Документация по продукту




Подготовка к работе и использование чехла-книжки с iPad


1. Откройте чехол-книжку и вставьте в нее iPad.



2. Слегка нажмите на iPad.




Чтобы начать пользоваться iPad, переверните крышку и раскройте чехол.




При раскрытии чехла-книжки iPad выходит из режима сна.


По завершении закройте чехол-книжку, чтобы перевести iPad в режим сна.




Во время поездок держите чехол-книжку закрытой. Откройте, а затем согните крышку, чтобы превратить ее в подставку для iPad.



Можно отрегулировать угол просмотра в диапазоне от 20° до 70° для выполнения видеозвонков в приложении FaceTime®, работы в Интернете и ввода текста.




Кроме того, можно положить чехол-книжку горизонтально, что позволит удобно держать iPad одной рукой.




В горизонтальном положении чехла-книжки измените ориентацию iPad на альбомную для комфортного чтения.

Отсоединение iPad

Чтобы отсоединить iPad от чехла-книжки, отогните назад один из угловых держателей iPad.



Теперь iPad можно вынуть.



Посетите раздел технической поддержки

Здесь содержатся дополнительные сведения о вашем продукте и информация о его поддержке. Найдите минуту, чтобы посетить раздел технической поддержки и узнать дополнительные сведения о вашем новом защитном чехле.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь по установке, а также советы и сведения о дополнительных функциях.

Пообщайтесь с другими пользователями на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопрос и поделиться способом решения проблемы.

В разделе технической поддержки имеется обширный набор материалов следующего типа.

- Руководства
- Советы по устранению неполадок
- Сообщество поддержки
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при наличии)

Перейдите по адресу:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Советы по устранению неполадок

iPad не выходит из режима сна при раскрытии чехла-книжки и не переходит в режим сна при ее закрытии.


- Убедитесь, что iPad правильно вставлен в держатель.

Если iPad вставлен правильно, камера должна совпадать с отверстием для камеры и микрофона на чехле-книжке (см. «Знакомство с продуктом»). При книжной ориентации кнопка Home должна находиться с правой стороны.


Каковы ваши впечатления?

Пожалуйста, найдите минутку, чтобы поделиться с нами своим мнением. Благодарим вас за приобретение нашего продукта!

A termék ismertetése




1. Fejhallgató- és mikrofonbemenet
2. Hangerőszabályzó gombok
3. A töltőport és a hangszórók eléréséhez szolgáló nyílások
4. Bekapcsológomb
5. iPad-tartó
6. Vágja ki a fejhallgató csatlakozójának eléréséhez
7. Összehajtható csuklópánt
8. Védőfedél
9. Termékdokumentáció




A védőtök üzembe helyezése és használata az iPad készülékkel

A védőtök üzembe helyezése

1. Nyissa ki a védőtököt, és helyezze az iPad-et a tartóba:




2. Nyomja le az iPad készüléket:



Az iPad használata

Az iPad készülék használatához csak nyissa fel a fedelet:




A védőtök kinyitása felébreszti az iPad-et. Mikor végezt, zárja be a tokot, az iPad pedig alvó módba kerül:




Utazáshoz tartsa zárva a védőtököt.

Összehajtás és beállítás


Kinyitott állapotában hajtsa össze a fedelet, hogy praktikus állvánnyá varázsolja iPad készülékéhez:



A látószöget 20° és 70° közötti tartományban állíthatja FaceTime® videohíváshoz, böngészéshez vagy gépeléshez:




A tokot laposan is visszahajthatja, hogy egy kézzel foghassa iPad készülékét:




Visszahajtott állapotban átállíthatja iPad készülékét álló tájolásra a kényelmesebb olvasáshoz.

Az iPad leválasztása

Az iPad védőtokról történő leválasztásához hajtsa vissza az iPad-tartó egyik sarkát:



Az iPad ezt követően szabaddá válik:



A Terméktámogatás felkeresése

Itt a termékre vonatkozó további online információk és támogatás érhető el. Keresse fel a terméktámogatást, ahol még többet tudhat meg az új védőtokról.

Az internetes cikkekben tallózva az üzembe helyezésre vonatkozó súgót, használati tanácsokat és további funkciók információit találja.

Közösségi fórumainkban kapcsolatba léphet más felhasználókkal, és tanácsokat kérhet, kérdéseket tehet fel, illetve megoszthatja velük megoldásait.

A Terméktámogatásnál az alábbiak széles választékát találja:

- Oktatóanyagok
- Hibaelhárítás
- Támogatási közösség
- Online útmutató
- Garanciaadatok
- Tartalékalkatrészek (amennyiben rendelkezésre állnak)

Látogassa meg a következő webhelyet:
www.logitech.com/support/anyangle-i6

Hibaelhárítás

Az iPad nem ébred fel a védőtok kinyitásakor, és lezárskor sem kerül alvó módba.

- Győződjön meg arról, hogy az iPad helyesen van a tartóba helyezve.

Ha megfelelően helyezte be az iPad készüléket a védőtokba, akkor az iPad kamerája egy vonalban lesz a kamera- és mikrofonnyílással (lásd „A termék ismertetése” fejezetet). A Főgombnak ("Home gomb) fekvő tájolásban jobb oldalt kell lennie.


Mi a véleménye?

Kérjük, ossza meg velünk!


Köszönjük, hogy a termékünket választotta.

www.logitech.com/ithink

Popis produktu




1. Otvor pro kameru a mikrofon
2. Tlačítka regulace hlasitosti
3. Otvory pro přístup k nabíjecímu portu a reproduktorům
4. Tlačítko zap/vyp
5. Držák zařízení iPad
6. Výřez pro přístup ke zdiřce pro sluchátka
7. Sklopný pant
8. Ochranný kryt
9. Dokumentace k produktu




Nastavení a používání zařízení folio s iPadem

Nastavení zařízení folio

1. Otevřete zařízení folio a vsuňte iPad do ochranného pouzdra:




2. Zatlačte iPad směrem dolů:




Používání iPadu

Pokud chcete váš iPad začít používat, otevřete a překlotejte kryt:



Otevřením zařízení folio probudíte iPad.


Po dokončení práce zavřením zařízení folio přepnete iPad do režimu spánku:




Při cestování nechte zařízení folio zavřené.

Přehnutí a nastavení pozice


V otevřeném stavu můžete přehnutím krytu vytvořit stojánek pro iPad:



Pozorovací úhel můžete regulovat v rozmezí 20° – 70° pro účely videohovorů prostřednictvím FaceTime®, surfování nebo psaní:




Zařízení folio můžete také sklopit do vodorovné polohy, a držet tak iPad snadno jednou rukou:




Ve vodorovné poloze můžete iPad otočit na výšku pro usnadnění čtení.

Odpojení iPadu

Chcete-li vyjmout váš iPad ze zařízení folio, vyhněte jeden z rohů držáku:



Váš iPad se tak uvolní:



Navštivte stránku podpory produktu

Naleznete zde více informací a podporu online pro váš produkt. Udělejte si chvíli a navštivte stránku podpory produktu, kde se dozvíte další informace o vašem novém ochranném pouzdru.

Pročtete si články online, ve kterých naleznete nápovědu k nastavení, tipy k používání nebo informace o dalších funkcích.

Spojte se s ostatními uživateli na našich komunitních fórech, od kterých můžete získat rady, klást jim otázky a sdílet řešení problémů.

Na stránce podpory produktu je k dispozici široký výběr obsahu, mimo jiné:

- Výukové programy
- Odstraňování potíží
- Komunitní podpora
- Dokumentace online
- Informace o záruce
- Náhradní díly (jsou-li dostupné)

Přejděte na:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Odstraňování potíží

Můj iPad se při otevření zařízení folio neprobudí, a při jeho zavření se nepřepne do režimu spánku.

- Ujistěte se, že je iPad vložen správným způsobem do držáku.

Je-li iPad správně vložen do držáku, kamera na iPadu by se měla nacházet v rovině s otvorem kamery a mikrofonu na zařízení folio (viz část „Popis produktu“). V poloze na šířku by se mělo tlačítko Home nacházet na pravé straně.


Jaký je váš názor?

Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj názor.


Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.

www.logitech.com/ithink

Poznaj urządzenie




1. Otwór kamery i mikrofonu
2. Przyciski regulacji głośności
3. Otwory zapewniające dostęp do gniazda ładowania i głośników
4. Wyłącznik
5. Uchwyt tabletu iPad
6. Wycięcie zapewniające dostęp do gniazda słuchawkowego
7. Składany zawias
8. Osłona ochronna
9. Dokumentacja




Przygotowanie i użycie etui z iPadem

Przygotowanie etui

1. Otwórz etui i wsuń iPada do osłony:




2. Wciśnij iPada:




Używanie iPada

Aby rozpocząć korzystanie z iPada, otwórz i odwróć osłonę etui:




Otwarcie etui powoduje wybudzenie iPada. Zamknięcie etui po zakończeniu pracy przełącza iPada w tryb uśpienia:




Etui powinno być zamknięte podczas podróży.

Składanie i dostosowywanie


Po otwarciu złoż osłonę w dół, aby utworzyć podstawkę dla iPada.



Możesz ustawić dowolny kąt widzenia w zakresie od 20° do 70° w celu prowadzenia rozmów wideo FaceTime®, przeglądania i pisania:




Etui można także umieścić płasko, aby wygodnie trzymać iPada jedną ręką.




Kiedy iPad jest umieszczony płasko, możesz go obrócić do orientacji pionowej w celu wygodnego czytania.

Odłączanie iPada

Aby odłączyć iPada od etui, odegnij do tyłu jeden z narożników uchwytu tabletu iPad:



iPad zostanie zwolniony:



Przejdź do strony pomocy technicznej produktu

Znajduje się na niej więcej informacji o produkcie oraz materiałów pomocy technicznej. Poświęć chwilę na lepsze poznanie nowego etui ochronnego dzięki informacjom dostępnym na tej stronie.

Zapoznaj się z internetowymi artykułami o pomocy w konfiguracji, wskazówkach dotyczących obsługi oraz dodatkowych funkcjach.

Skontaktuj się z innymi użytkownikami na naszych forach i poproś o poradę, zadaj dowolne pytanie lub podziel się rozwiązaniem.

Strona pomocy technicznej produktu oferuje różnorodną zawartość:

- Przewodniki
- Rozwiązywanie problemów
- Społeczność pomocy technicznej
- Dokumentacja online
- Informacje o gwarancji
- Części zapasowe (gdy są dostępne)

Odwiedź stronę:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Rozwiązywanie problemów

Mój iPad nie wybudza się po otwarciu etui i nie usypia po zamknięciu.


- Upewnij się, że iPad jest włożony do uchwytu we właściwy sposób.
Po prawidłowym włożeniu iPada jego kamera powinna być wyrównana z otworem kamery i mikrofonu w etui (patrz sekcja „Poznaj urządzenie”).
W przypadku orientacji poziomej przycisk początkowy powinien znajdować się po prawej stronie.

Co o tym myślisz?

Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią.
Dziękujemy za zakup naszego produktu.

www.logitech.com/ithink


Popis produktu




Nastavenie a používanie zariadenia folio s iPadom

Nastavenie zariadenia folio

1. Otvorte zariadenie folio a vsuňte iPad do ochranného puzdra:




2. Zatlačte iPad smerom dole:




Používanie iPadu

Ak chcete váš iPad začať používať, otvorte a preklopte kryt:




Otvorením zariadenia folio prebudíte iPad. Po dokončení práce zatvorením zariadenia folio prepnete iPad do režimu spánku:




Pri cestovaní nechajte zariadenie folio zatvorené.

Prehnutie a nastavenie pozície


V otvorenom stave môžete prehnutím krytu vytvoriť stojanček pre iPad:



Pozorovací uhol môžete regulovať v rozmedzí 20° – 70° na účely videohovorov prostredníctvom FaceTime®, surfovanie alebo písanie:




Zariadenie folio môžete sklopiť do vodorovnej polohy, a držať tak iPad ľahko jednou rukou:




Vo vodorovnej polohe môžete iPad otočiť na výšku na uľahčenie čítania.

Odpojenie iPadu

Ak chcete vybrať váš iPad zo zariadenia folio, vyhňte jeden z rohov držiaka:



Váš iPad tak uvoľníte:



Navštívte stránku podpory produktu

Nájdete tu viac informácií a podporu on-line pre váš produkt. Nájdite si chvíľu a navštívte stránku podpory produktu, kde získate ďalšie informácie o vašom novom ochrannom puzdre.

Prečítajte si články online, v ktorých nájdete pomoc ku nastaveniam, tipy na používanie alebo informácie o ďalších funkciách.

Spojte sa s ostatnými používateľmi na našich komunitných fórach, od ktorých môžete získať rady, klást im otázky a zdieľať riešenia problémov.

Na stránke podpory produktu je k dispozícii široký výber informácií, ako napríklad:

- Výukové programy
- Riešenie problémov
- Komunitná podpora
- Dokumentácia online
- Informácie o záruke
- Náhradné diely (ak sú dostupné)

Prejdite na:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Riešenie problémov

Môj iPad sa pri otvorení zariadenia folio neprebudí, a pri jeho zatvorení sa neprepne do režimu spánku.

- Uistite sa, že je iPad vložený do držiaka správne.


Ak je iPad správne vložený do držiaka, kamera na iPade by sa mala nachádzať v rovine s otvorom kamery a mikrofónu na zariadení folio (pozrite časť „Popis produktu“). V polohe na šírku by sa malo tlačidlo Home nachádzať na pravej strane.

Aký je váš názor?

Venujte nám chvíľu času a povedzte nám to. Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.


www.logitech.com/ithink

Ürününüzü tanıyın



1. Kamera ve mikrofon deliği
2. Ses denetim düğmeleri
3. Şarj yuvasına ve hoparlörlere erişim delikleri
4. Açma/kapama düğmesi
5. iPad tutucu
6. Kulaklık yuvasına erişim bölmesi
7. Katlanabilir menteşe
8. Koruyucu kılıf
9. Ürün belgeleri


9




Folyoyu kurma ve iPad'inizle kullanma

Folyonuzu kurma

1. Folyoyu açın ve iPad'inizi koruyucu bölmeyle yerleştirin:




2. iPad'inizi aşağıya itin:




iPad'inizi kullanma

iPad'inizi kullanmaya başlamak istediğinizde, kapağı çevirerek açın:




Folyonun açılması iPad'inizi uyandırır. İşiniz bittiğinde, folyonun kapatılması iPad'inizi uyku moduna geçirir:




Folyoyu seyahat sırasında kapalı tutun.

Katlama ve ayarlama


Açıkken, kapağı aşağıya doğru katlayarak iPad'iniz için bir stand haline getirebilirsiniz.



FaceTime® görüntülü arama yapmak, taramak veya yazmak için görüntüleme açısını 20° - 70° aralığında ayarlayabilirsiniz:




Ayrıca dosyanızı düz yatırarak iPad'inizi tek elle kolayca kullanabilirsiniz:




Yatay pozisyondayken, kolay okumak için iPad'inizi dikey yöne döndürebilirsiniz.

iPad'inizi çıkarma

iPad'inizi folyodan çıkarmak için iPad tutucunun köşelerinden birini geriye doğru bükün:



iPad'iniz serbest kalır:



Ürün Desteği'ni ziyaret edin

Ürününüz için daha fazla çevrimiçi bilgi ve destek bulabilirsiniz. Yeni koruyucu kılıfınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürün Desteği'ni ziyaret edebilirsiniz.

Kurulum yardımı, kullanım ipuçları ve ek özellikler hakkında bilgi almak için çevrimiçi makalelere göz atın.

Danışmak, sorular sormak ve çözümleri paylaşmak için Topluluk Forumlarımızdaki diğer kullanıcılarla bağlantı kurun.

Ürün Desteği'nde zengin içerik seçenekleri bulacaksınız:

- Öğreticiler
- Sorun giderme
- Destek topluluğu
- Çevrimiçi belgeler
- Garanti bilgileri
- Yedek parçalar (mevcut olduğunda)

Şu adrese gidin:

www.logitech.com/support/anyangle-i6

Sorun giderme

Folyoyu açtığımda iPad'im uyanmıyor ve kapattığımda uyku moduna geçmiyor.

- iPad'inizin iPad tutucuya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.


iPad'iniz doğru bir şekilde yerleştirildiğinde iPad'inizin kamerası, dosyanın kamera ve mikrofon deliğinden görünmelidir (bkz. "Ürününüzü tanıyın"). Yatay yöndeyken, Home düğmesi sağ tarafınızda olmalıdır.

Ne düşünüyorsunuz?

Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Ürününüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.


www.logitech.com/ithink

تعرف على المنتج




1. الكاميرا وفتحة الميكروفون
2. أزرار التحكم في مستوى الصوت
3. فتحات للوصول إلى منفذ الشحن ومكبرات الصوت
4. زر التشغيل/إيقاف التشغيل
5. حامل iPad
6. فتحة للوصول إلى مقبس سماعة الرأس
7. مفصلة قابلة للطي
8. غطاء واقٍ
9. وثائق المنتج

9




إعداد الحافظة واستخدامها مع جهاز iPad إعداد الحافظة

1. افتح الحافظة، ثم قم بإدخال جهاز iPad في الهيكل الوافي:




2. اضغط على جهاز iPad لأسفل:



استخدام جهاز iPad

عندما ترغب في بدء استخدام جهاز iPad، اقلب الغطاء لفتحه.



يؤدي فتح الحافظة إلى إخراج جهاز iPad من وضع السكون.

عند الانتهاء، يترتب على إغلاق الحافظة وضع جهاز iPad في وضع السكون:





أبقى الحافظة مغلقة أثناء التنقل.

الطي والتعديل


عندما يكون مفتوحًا، اطو الغطاء لأسفل لعل حامل
لجهاز iPad :

يمكنك أيضًا وضع الحافظة مسطحة لحمل جهاز iPad
بسهولة بيد واحدة.



عندما تكون مسطحة، يمكنك لف جهاز iPad للاتجاه
العمودي لتسهيل القراءة.

يمكنك ضبط زاوية العرض في نطاق 20° - 70°
لمكالمات الفيديو® FaceTime أو التصفح أو الكتابة:



تفضل بزيارة مركز دعم المنتجات

فيهاك المزيد من المعلومات والدعم المتوفر عبر الإنترنت عن المنتج. نستاذنك في دقيقة واحدة من وقتك لزيارة مركز دعم المنتجات لتتعرف على المزيد بشأن الحافظة الجديدة.

استعرض المقالات المتوفرة عبر الإنترنت للحصول على تعليمات الإعداد وتلميحات حول الاستخدام ومعلومات حول الميزات الإضافية.

تواصل مع مستخدمين آخرين في منتديات المجتمع لتحصل على نصائحهم ولتطرح الأسئلة وتشارك الحلول.

في مركز دعم المنتجات، ستجد مجموعة واسعة من

المحتويات تتضمن:


- البرامج التعليمية
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- مجتمع الدعم
- الوثائق المتوفرة عبر الإنترنت
- معلومات الضمان
- قطع الغيار (عند توفرها)

انتقل إلى:


www.logitech.com/support/anyangle-i6

أفصل جهاز iPad

لفصل جهاز iPad من الحافظة، اثن مرة أخرى واحدًا من أطراف حامل iPad:



يتم حينها فصل جهاز iPad:



ما رأيك؟

نستأذك في دقيقة واحدة من وقتك لتعبّر لنا عن رأيك.
شكرًا لشرائك منتجنا.

www.logitech.com/ithink

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يتم إخراج جهاز iPad من وضع السكون عند فتح الحافظة، ولا يتم إدخاله في وضع السكون عند إغلاقها.

• تأكد من إدخال جهاز iPad في ماسك iPad بالطريقة الصحيحة.

عند تركيب جهاز iPad بطريقة صحيحة، يجب

أن تكون كاميرا جهاز iPad بمحاذاة فتحة الكاميرا والميكروفون على الحافظة (راجع "تعرف على المنتج") في الاتجاه الأفقي، يجب أن يكون زر الصفحة الرئيسية على الجانب الأيمن.



www.logitech.com

www.logitech.com/support/anyangle-i6

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple, iPad, and FaceTime are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000438.002