



# WIRELESS COMBO MK320

## Setup Guide Guide d'installation



K320



M185

## CONTENTS

English . . . . .3

Français . . . . .7

Español . . . . . 11

Português . . . . . 15

# KNOW YOUR PRODUCT



## MOUSE FEATURES

Left mouse buttons


Right mouse buttons

**Scroll wheel**


Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)



On/Off slider switch














USB Nano receiver storage









Battery door release


## KEYBOARD FEATURES

Hot keys			
	Switch applications		Launch e-mail
	Home		Launch media player
	Show Desktop		Previous track
	Play/pause		Next track
	Mute		Volume down
	Volume up		




FN keys			
	Search		Lock PC
	My computer		PC sleep
	Contextual menu		Scroll lock

To use the FN function, press and hold the FN key, and then press the F-key you want to use.



## WHAT'S IN THE BOX


1. Logitech K330 Keyboard
2. Logitech M185 Mouse
3. AAA Battery x 2
4. AA Battery x 1
5. USB Nano receiver
6. User documentation




## CONNECTING THE KEYBOARD AND MOUSE

[www.logitech.com/support/mk320](http://www.logitech.com/support/mk320)

1



2



## **DIMENSION**

### **Keyboard:**

Height x Width x Depth: 20.52mm x 446.25mm x 182.96mm

Keyboard Weight (With Battery): 571g

Keyboard Weight (Without Battery): 556g

### **Mouse:**

Height x Width x Depth: 38.6mm x 59.8mm x 99.5mm

Mouse Weight (With Battery): 73.4g

Mouse Weight (Without Battery): 50.4g

### **Dongle:**

Height x Width x Depth: 6mm x 14mm x 19mm

Weight: 2g

## **SYSTEM REQUIREMENTS**

Windows® 10 or later, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB port

Internet connection (for optional software download)


## **DRIVERS/SOFTWARE DOWNLOADS**

Logitech® software offers the capability to reprogram your keyboard F-keys.












[www.logitech.com/support/MK320](http://www.logitech.com/support/MK320)

# PRÉSENTATION DU PRODUIT







## FONCTIONS DE LA SOURIS




## FONCTIONS DU CLAVIER

Touches de raccourci			
	Changement d'application		Lancement de la messagerie électronique
	Accueil		Lancement du lecteur multimédia
	Affichage du Bureau		Piste précédente
	Lecture/pause		Piste suivante
	Sourdine		Volume -
	Volume +		



Touches FN			
	Recherche		Verrouillage de l'ordinateur
	Poste de travail		Mode veille du PC
	Menu contextuel		Verrouillage du défilement


Pour utiliser la fonction FN, appuyez sur la touche FN sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix.





## CONTENU DU COFFRET


1. Clavier Logitech K330
2. Souris Logitech M185
3. Pile AAA x 2
4. Pile AA x 1
5. Nano-récepteur USB
6. Documentation utilisateur




## CONNEXION DU CLAVIER ET DE LA SOURIS

[www.logitech.com/support/mk320](http://www.logitech.com/support/mk320)

1



2



## **DIMENSIONS**

### **Clavier:**

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 20,52mm x 446,25mm x 182,96mm

Poids du clavier (avec batterie): 571g

Poids du clavier (sans batterie): 556g

### **Souris:**

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 38,6mm x 59,8mm x 99,5mm

Poids de la souris (avec batterie): 73,4g

Poids de la souris (sans batterie): 50,4g

### **Dongle:**

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 6mm x 14mm x 19mm

Poids: 2 g

## **CONFIGURATION REQUISE**

Windows® 10 ou version ultérieure, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Port USB

Connexion Internet pour le téléchargement des logiciels facultatifs


## **TÉLÉCHARGEMENTS DE PILOTES/LOGICIELS**

Le logiciel Logitech® permet de reprogrammer les touches de fonction de votre clavier.












[www.logitech.com/support/MK320](http://www.logitech.com/support/MK320)

## COMPONENTES DEL PRODUCTO







### CARACTERÍSTICAS DEL MOUSE




## FUNCIONES DEL TECLADO

Botones de acceso rápido			
	Cambiar de aplicación		Iniciar correo electrónico
	Inicio		Abre el reproductor de medios
	Mostrar escritorio		Pista anterior
	Reproducir/pausa		Pista siguiente
	Silencio		Bajar volumen
	Subir volumen		



Teclas FN			
	Búsqueda		Bloquear PC
	Mi computadora		Modo de suspensión de PC
	Menú contextual		Bloqueo de desplazamiento

Para usar la función FN, con la tecla FN presionada, presiona la tecla F que desees usar.



## CONTENIDO DE LA CAJA


1. Teclado Logitech K330
2. Mouse Logitech M185
3. Dos baterías AAA
4. Una batería AA
5. Nano receptor USB
6. Documentación del usuario




## CONECTAR EL TECLADO Y EL MOUSE

[www.logitech.com/support/mk320](http://www.logitech.com/support/mk320)

1



2



## **DIMENSIONES**

### **Teclado:**

Altura x Anchura x Profundidad: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Peso del teclado (con baterías): 571 g

Peso del teclado (sin baterías): 556 g

### **Mouse:**

Altura x Anchura x Profundidad: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Peso del mouse (con baterías): 73,4 g

Peso del mouse (sin baterías): 50,4 g

### **Llave:**

Altura x Anchura x Profundidad: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Peso: 2 g

## **REQUISITOS DEL SISTEMA**

Windows® 10 o posteriores, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Puerto USB

Conexión a Internet (para descarga de software opcional)

## **DESCARGAS DE CONTROLADORES/SOFTWARE**

El software Logitech® ofrece la posibilidad de reprogramar las teclas F del teclado.

[www.logitech.com/support/MK320](http://www.logitech.com/support/MK320)

## CONHECER O PRODUTO



### RECURSOS DO MOUSE

Botão esquerdo  
do mouse


Roda de rolagem

Pressione a roda para obter  
o botão do meio (a função  
varia conforme o aplicativo  
de software)


Botão direito  
do mouse



Controle deslizante  
para ligar/desligar














Armazenamento  
do receptor Nano USB









Liberação da porta  
do compartimento  
das pilhas


## RECURSOS DO TECLADO

Teclas de atalho			
	Alternar aplicativos		Iniciar e-mail
	Início		Inicia media player
	Mostrar área de trabalho		Faixa anterior
	Reproduzir/Pausar		Próxima faixa
	Sem som		Diminuir volume
	Aumentar volume		



Teclas FN			
	Pesquisar		Bloquear PC
	Meu computador		PC em modo de suspensão
	Menu de contexto		Scroll Lock


Para usar a função FN, mantenha pressionada a tecla FN e pressione a tecla F que deseja usar.





## CONTEÚDO DA CAIXA


1. Teclado Logitech K330
2. Mouse Logitech M185
3. 2 pilhas AAA
4. 1 pilha AA
5. Receptor nano USB
6. Documentação do usuário




## CONECTANDO TECLADO E MOUSE

[www.logitech.com/support/mk320](http://www.logitech.com/support/mk320)

1



2



## **DIMENSÃO**

### **Teclado:**

Altura x largura x profundidade: 20,52mm x 446,25mm x 182,96mm

Peso do teclado (com bateria): 571g

Peso do teclado (sem bateria): 556g

### **Mouse:**

Altura x largura x profundidade: 38,6mm x 59,8mm x 99,5mm

Peso do mouse (com bateria): 73,4g

Peso do mouse (sem bateria): 50,4g

### **Receptor:**

Altura x largura x profundidade: 6mm x 14mm x 19mm

Peso: 2g

## **REQUISITOS DE SISTEMA**

Windows® 10 ou superior, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Porta USB

Conexão com a Internet (para download de software opcional)

## **DOWNLOADS DE DRIVERS/SOFTWARE**

Software Logitech® Options oferece a capacidade de reprogramar as teclas F do seu teclado.

[www.logitech.com/support/MK320](http://www.logitech.com/support/MK320)