

G915 X LIGHTSPEED





Low-Profile Wireless Gaming Keyboard
Clavier gaming sans fil ultra-plat

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION



ENGLISH	3
FRANÇAIS.	11
ESPAÑOL	19
PORTUGUÊS	27


LIGHTSPEED CONNECTION




logitechG.com/support/G915XLS

BLUETOOTH® CONNECTION


1




2




3



4




CHARGING



KEYBOARD FEATURES


- 1 G-Keys
- 2 LIGHTSPEED and Bluetooth®
- 3 Game Mode
- 4 Brightness
- 5 Battery Light
- 6 Media Controls



KEYBOARD FEATURES - LIGHTING FUNCTIONS

In addition to the lighting features available through G HUB software, G915 X LS has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Brightness button while pressing the keyboard number keys to select an effect:


Shortcut	First press	Subsequent presses
Brightness + key 1	Fixed	Cycle through colors
Brightness + key 2	Breathing	
Brightness + key 3	Ripple	
Brightness + key 4	Color cycle	
Brightness + key 5	Colorwave	Cycle through directions
Brightness + key 6	Signature effect #1	
Brightness + key 7	Signature effect #2	
Brightness + key 8	Custom lighting effect #1	
Brightness + key 9	Custom lighting effect #2	
Brightness + key "-"	Decreases effect speed	
Brightness + key "+"	Increased effect speed	



User-stored effects are saved to the keyboard by G HUB software.


GAME MODE BUTTON

This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.




KEYBOARD BACK-LIGHTING

Adjust keyboard brightness by cycling the keyboard brightness button.






ENABLE FULL KEY CUSTOMIZATION

Toggle to switch between Default and Customized layout.



ONBOARD MEMORY


Three onboard profiles can be saved to G915 X LS. The profiles are downloaded into the G915 X LS through G HUB software, and are accessed by using FN+F2, F3, F4 when the keyboard is in Onboard mode (selected from G HUB software, or when G HUB software is off or not installed).



KEYBOARD FEATURES - MEDIA CONTROLS


G915 X LS has media controls, located in the upper right corner of the keyboard.

- Volume roller — controls volume of the active audio on your PC.
- Skip back — goes to the beginning of a track, or to a previous track, depending on the application.
- Play/Pause — starts or stops the audio or video source playback.
- Skip forward — goes to the end of the track or to the next track, depending on the application.
- Mute — stops audio output.





KEYBOARD FEATURES - BATTERY INDICATOR

- Pulses green when charging.
- Shows green momentarily when started when battery is above 15%.
- Shows red when keyboard needs charging.




KEYBOARD FEATURES - WIRELESS CONTROLS

- LIGHTSPEED button selects LIGHTSPEED wireless connection, which connects to the PC or Mac using the included receiver dongle. It shows Cyan when connected, White when wired connection.



KEYBOARD FEATURES - BLUETOOTH®

- *Bluetooth*® button connects to devices via a *Bluetooth*® connection. It shows blue when connected.



CARE AND CLEANING





To clean the keyboard, use a soft, lint-free or microfiber cloth. A damp cloth can be used. Do not use harsh cleaning solutions.

Do not immerse the keyboard or expose it to liquids.

QUESTIONS?

logitechG.com/support/G915XLS


CONNEXION LIGHTSPEED




www.logitech.com/support/G915XLS

CONNEXION BLUETOOTH®


1




2




3



4




CHARGEMENT




FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER

- 1 Touches G
- 2 LIGHTSPEED et *Bluetooth*[®]
- 3 Mode Jeu
- 4 Luminosité
- 5 Témoin de la batterie
- 6 Commandes multimédia



CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE

En plus des fonctions d'éclairage disponibles via le logiciel G HUB, le G915 X LS dispose d'effets d'éclairage intégrés. Pour sélectionner ces effets, maintenez enfoncé le bouton Luminosité tout en appuyant sur les touches numériques du clavier pour sélectionner un effet:




Raccourci	Première pression	Pressions suivantes
Luminosité + touche 1	Fixe	Faire défiler les couleurs
Luminosité + touche 2	Pulsation	
Luminosité + touche 3	Ondulation	
Luminosité + touche 4	Cycle de couleur	
Luminosité + touche 5	Onde de couleur	Faire défiler les directions
Luminosité + touche 6	Effet signature n° 1	
Luminosité + touche 7	Effet signature n° 2	
Luminosité + touche 8	Effet d'éclairage personnalisé n° 1	
Luminosité + touche 9	Effet d'éclairage personnalisé n° 2	
Luminosité + touche "-"	Diminue la vitesse de l'effet	
Luminosité + touche "+"	Augmente la vitesse de l'effet	

Les effets enregistrés par l'utilisateur sont sauvegardés sur le clavier par le logiciel G HUB.


BOUTON MODE JEU

Ce bouton désactive les touches Windows et Menu afin d'éviter que le menu Démarrage de Windows ne s'active pendant une partie, ce qui risquerait de perturber le jeu. La LED du mode Jeu est allumée pendant le mode jeu.




RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER

Réglez la luminosité du clavier à l'aide du bouton de luminosité du clavier.






ACTIVATION DE LA PERSONNALISATION COMPLÈTE DES TOUCHES

Basculement entre la disposition par défaut et la disposition personnalisée



MÉMOIRE INTÉGRÉE:


Trois profils intégrés peuvent être sauvegardés sur le G915 X LS. Les profils sont téléchargés dans le G915 X LS via le logiciel G HUB, et sont accessibles en utilisant FN+F2, F3, F4 lorsque le clavier est en mode Onboard (sélectionné à partir du logiciel G HUB, ou lorsque le logiciel G HUB est désactivé ou non installé).



FONCTIONS DU CLAVIER - COMMANDES MULTIMÉDIA


Le G915 X LS dispose de commandes multimédia, situées dans le coin supérieur droit du clavier.

- Molette de volume: contrôle le volume de l'audio sur votre PC.
- Piste précédente: permet de revenir au début d'une piste ou à la piste précédente, selon l'application.
- Lecture/Pause: démarre ou arrête la lecture de la source audio ou vidéo.
- Piste suivante: permet d'aller à la fin de la piste ou à la piste suivante, selon l'application.
- Désactiver le son: coupe l'audio.





CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - INDICATEUR DE BATTERIE

- Clignote en vert pendant la charge.
- S'allume momentanément en vert au démarrage lorsque la batterie est supérieure à 15 %.
- S'allume en rouge lorsque le clavier a besoin d'être rechargé.




CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - COMMANDES SANS FIL

- Le bouton LIGHTSPEED sélectionne la connexion sans fil LIGHTSPEED, qui se connecte au PC ou au Mac à l'aide du dongle récepteur fourni. Il s'allume en cyan lorsqu'il est connecté, en blanc lorsqu'il s'agit d'une connexion filaire.



CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - BLUETOOTH®

- Le bouton Bluetooth® permet de se connecter à d'autres dispositifs via une connexion Bluetooth®. Il s'allume en bleu lorsqu'il est connecté.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE




Pour nettoyer le clavier, utilisez un chiffon doux, non pelucheux ou en microfibres. Vous pouvez utiliser un chiffon humide. N'utilisez pas de solutions de nettoyage agressives.

N'immergez pas le clavier et ne l'exposez pas à des liquides.

DES QUESTIONS?

logitechG.com/support/G915XLS


CONEXIÓN LIGHTSPEED




www.logitech.com/support/G915XLS

CONEXIÓN BLUETOOTH®


1




2




3



4




CARGA




CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO

- 1 Teclas G
- 2 LIGHTSPEED y *Bluetooth*®
- 3 Modo de juego
- 4 Brillo
- 5 Luz de la batería
- 6 Controles multimedia



CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO - FUNCIONES DE ILUMINACIÓN

Además de las funciones de iluminación disponibles mediante el software G HUB, el modelo G915 X LS incluye efectos de iluminación integrados. Para seleccionar estos efectos, mantén presionado el botón Brillo mientras pulsas las teclas numéricas del teclado para seleccionar un efecto:




Atajo	Primera pulsación	Pulsaciones posteriores
Brillo + tecla 1	Fija	Ciclo de colores
Brillo + tecla 2	Respiración	
Brillo + tecla 3	Ondulación	
Brillo + tecla 4	Ciclo de colores	
Brillo + tecla 5	Onda de color	Ciclo a través de las direcciones
Brillo + tecla 6	Efecto de la marca nº. 1	
Brillo + tecla 7	Efecto Signature nº 2	
Brillo + tecla 8	Efecto de iluminación personalizado nº. 1	
Brillo + tecla 9	Efecto de iluminación personalizado nº. 2	
Brillo + tecla "-"	Disminuye la velocidad del efecto	
Brillo + tecla "+"	Aumenta la velocidad del efecto	

Los efectos almacenados por el usuario se guardan en el teclado mediante el software G HUB.


BOTÓN PARA EL MODO DE JUEGO

Este botón desactiva la tecla estándar de Windows y la tecla Menú para evitar que el menú Inicio de Windows se active durante una partida, lo que podría interrumpir el juego. El LED del modo de juego se enciende durante el modo de juego.




RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO

Ajusta el brillo del teclado pulsando el botón de brillo del teclado.






ACTIVA LA PERSONALIZACIÓN TOTAL DE LAS TECLAS

Alterna entre las distribuciones predeterminada y personalizada



MEMORIA INTEGRADA:


En el modelo G915 X LS se pueden guardar tres perfiles integrados. Los perfiles se descargan en el G915 X LS mediante el software G HUB y se accede a ellos utilizando las teclas FN+F2, F3, F4 cuando el teclado está en modo integrado (seleccionado desde el software G HUB o cuando el software G HUB está desactivado o no está instalado).



FUNCIONES DEL TECLADO - CONTROLES MULTIMEDIA


El modelo G915 X LS incluye controles multimedia, situados en la esquina superior derecha del teclado.

- Rodillo de volumen - Controla el volumen del audio activo en tu PC.
- Saltar hacia atrás - Va al principio de una pista, o a una pista anterior, según la aplicación.
- Reproducir/Pausa - Inicia o detiene la reproducción de la fuente de audio o video.
- Saltar hacia delante - Va al final de la pista o a la pista siguiente, según la aplicación.
- Silenciar - Detiene la salida de audio.





CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO - INDICADOR DE LA BATERÍA

- Parpadea en verde cuando se está cargando.
- Se muestra momentáneamente en verde al arrancar cuando la carga de la batería es mayor a 15%.
- Se muestra en rojo cuando el teclado necesita cargarse.




CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO - CONTROLES INALÁMBRICOS

- El botón LIGHTSPEED selecciona la conexión inalámbrica LIGHTSPEED que se conecta a la PC o Mac mediante el dongle receptor incluido. Muestra un color cian cuando está conectado, y color blanco cuando está conectado por cable.



CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO - BLUETOOTH®

- El botón *Bluetooth*® conecta los dispositivos mediante una conexión *Bluetooth*®. Se muestra en azul cuando está conectado.



CUIDADO Y LIMPIEZA





Para limpiar el teclado, utiliza un paño suave que no suelte pelusas o de microfibra. Se puede utilizar un paño húmedo. No utilices soluciones de limpieza agresivas.

No sumerjas el teclado ni lo espongas a líquidos.

¿TIENES DUDAS?

logitechG.com/support/G915XLS


CONEXÃO DO LIGHTSPEED




www.logitech.com/support/G915XLS

CONEXÃO BLUETOOTH®


1




2




3



4




CARREGANDO



RECURSOS DO TECLADO


- 1 Teclas G
- 2 LIGHTSPEED e Bluetooth®
- 3 Modo de jogo
- 4 Brilho
- 5 Luz da bateria
- 6 Controles de mídia



RECURSOS DO TECLADO - FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO

Além dos recursos de iluminação disponíveis no software G HUB, o G915 X LS tem efeitos de iluminação integrados. Para seleccionar esses efeitos, mantenha pressionado o botão Brilho ao pressionar as teclas numéricas do teclado para seleccionar um efeito:


Atalho	Pressionar primeira vez	Pressionar novamente
Brilho + tecla 1	Fixo	Percorrer as cores
Brilho + tecla 2	Respiração	
Brilho + tecla 3	Ondulação	
Brilho + tecla 4	Ciclo de cores	
Brilho + tecla 5	Onda de cor	Percorrer as direções
Brilho + tecla 6	Efeito de assinatura 1	
Brilho + tecla 7	Efeito de assinatura 2	
Brilho + tecla 8	Efeito de iluminação personalizado 1	
Brilho + tecla 9	Efeito de iluminação personalizado 2	
Brilho + tecla "-"	Reduz a velocidade do efeito	
Brilho + tecla "+"	Aumenta a velocidade do efeito	



O software G HUB salva os efeitos armazenados pelo usuário no teclado.


BOTÃO DE MODO DE JOGO

Esse botão desabilita a tecla padrão do Windows e a tecla Menu para evitar a ativação do menu Iniciar do Windows durante um jogo, o que poderia interromper o jogo. Durante o modo de jogo, o respectivo LED fica aceso.




ILUMINAÇÃO DE FUNDO DO TECLADO

Percorra o botão de brilho do teclado para ajustar o brilho.






HABILITAR A PERSONALIZAÇÃO COMPLETA DAS TECLAS

Alterne entre o layout padrão e o personalizado



MEMÓRIA INTEGRADA


É possível salvar três perfis integrados no G915 X LS. Use o software G HUB para baixar os perfis no G915 X LS, e FN+F2, F3 e F4 para acessá-los quando o teclado está no modo Integrado (selecionado no software G HUB ou se o software G HUB estiver desativado ou se não estiver instalado).



RECURSOS DO TECLADO - CONTROLES DE MÍDIA


O G915 X LS tem controles de mídia no canto superior direito do teclado.

- Botão de volume: controla o volume do áudio ativo no PC.
- Voltar: vai para o início de uma faixa ou para uma faixa anterior, dependendo do aplicativo.
- Reproduzir/Pausar: inicia ou interrompe a reprodução da fonte de áudio ou vídeo.
- Avançar: vai para o final da faixa ou para a próxima faixa, dependendo do aplicativo.
- Sem áudio: interrompe a saída de áudio.





RECURSOS DO TECLADO - INDICADOR DO NÍVEL DA BATERIA

- Pisca na cor verde durante o carregamento.
- Ao iniciar o produto, exibe a cor verde rapidamente se o nível da bateria estiver acima de 15%.
- Exibe a cor vermelha quando é necessário carregar o teclado.




RECURSOS DO TECLADO - CONTROLES SEM FIO

- O botão LIGHTSPEED seleciona a conexão sem fio LIGHTSPEED, e o produto é conectado ao PC ou Mac com o dongle receptor incluído. Exibe a cor ciano ao conectar e branco no caso de conexão com fio.



RECURSOS DO TECLADO - **BLUETOOTH®**

- O botão *Bluetooth®* conecta dispositivos por meio de uma conexão *Bluetooth®*. Exibe a cor azul após a conexão.



CUIDADOS E LIMPEZA

Para limpar o teclado, use um pano macio ou de microfibra que não solte fios. É possível usar um pano úmido. Não use soluções de limpeza agressivas.

Não mergulhe o teclado nem o exponha a líquidos.

DÚVIDAS?

logitechG.com/support/G915XLS



© 2024 Logitech, Logitech G, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2024 Logitech, Logitech G, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

WEB-621-002460 003